



# P102 VÉRZÉSCSILLAPÍTÁSI OKTATÓ KAR

Fejlessze a kórházon kívüli betegellátás képzsét oktatási és gyakorlati tréningekkel a vérzéscsillapítás, a sebkötözés és az érszorító alkalmazásának területén. Ez a szimulátor különösen alkalmas a taktikai harctéri sebesült ellátás (TCCC) és a civil sebesült ellátás képzésére.

A 3B Scientific által kínált megfizethető P102 Vérzéscsillapítási Oktató Kar tökéletes megoldás a vérzés csillapításának és a kar traumatikus sérüléseinek kezelésére szolgáló valóság-hű képzésre. A résztvevők magabiztosságot szereznek a nehéz vérzések kezelésében érszorítók és sebkötözés használatával.



A szimulátor a valóságos megjelenítés és a terepen történő gyakorlás céljából egy önkéntes által is viselhető.

### Képezze az alábbi vérzéscsillapítási eljárásokat:

- Érszorító alkalmazása
- Sebkötözés, beleértve a junkcionális sebet is
- XSTAT® (vérzéscsillapító eszköz) alkalmazása



#### A P102 Vérzéscsillapítási Oktató Kar technikai jellemzői:

- Az oktatóeszköz egy felnőtt férfi teljes karját szimulálja rendkívül hiteles külső anatómiai jellemzőkkel
- A bőr kiváló minőségű SKINlike™ tartós szilikonból készült, annak érdekében, hogy szimulálja az emberi bőr és szövetek tapintását
- A lőtt seb a csontos képletek és a tapintható ér sérüléseit is szimulálja
- Közvetlen visszajelzés: a vérzés eláll (vérerek mechanikus elzárása), amint az érszorító megfelelően felhelyezésre kerül (felhelyezés és zárás)
- Az érszorító felhelyezhető „magasan és szorosan” vagy 5-8 cm-rel a seb fölött
- Minden egyes seb lefedhető egy erre kijelölt takaróval, lehetőséget kínálva a moduláris sérülések megjelenítésére
- Mindegyik seb egymástól függetlenül vérzik
- Terepen történő használatra tervezve: tartós szerkezet, nincs szükség elemre vagy külső áramforrásra
- Könnyen tisztítható és szállítható a hordtáskában (tartozék)
- Valóságos, alacsony költségű szimulátor többszöri oktatásra

#### Vérzés rendszer:

- Biztonságos vértartály (2 literes) manuális vérpumparendszerrel vénás és artériás pulzáló vérzés szimulálására
- Sebkötözés során nem folyik vissza a vér a tartályba
- 250 ml művér koncentrátumot tartalmaz 2 liter vér elkészítéséhez

#### Szállítási tartalom:

- 3 különböző traumás sérüléssel ellátott kar
- 3 sebfedő
- Manuális vérpumparendszer
- Hordtáska + Traumakar hordható öv
- 2 literes vértartály
- Vérpor (100 gramm)

Méret és súly: 93 cm, 3 kg

**1022652 P102 Vérzéscsillapítási Oktató Kar - világos bőr**

**1023313 P102D Vérzéscsillapítási Oktató Kar - sötét bőr**

**1023954 Vérpor**

**1024091 Vérpor (10 darabos készlet)**

08/2024

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ONLINE ELÉRHETŐ A KÖVETKEZŐ CÍMEN [3BSCIENTIFIC.COM](http://3BSCIENTIFIC.COM)



**3B Scientific Europe Kft. • Tanszergyártó és Forgalmazó Kft • Kozma u. 9-11 • H-1108 Budapest Hungary • Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93 • E-Mail: eu3bs@3bscientific.com**